

USER MANUAL




Hereby, MOB, declares that item MO2742 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Regulation (EU) 2023/988. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: XXXXXXXX
Made in China



EN

Hard-shell trolley

Instructions:

The original number is 0-0-0. To set your own password, please follow these steps:

1. Put the dials (B) at its original numbers 0-0-0.
2. Press down the reset button (C) with a tool until hear the "click" sound.
3. Set your own password by turning the dial (B), for example 8-8-8.
4. Push the button (A) towards to the direction of arrow, The reset button (C) will be reset when you hear the "click" sound, to finish setting your own password.
5. Repeat the above steps to reset the number.

DE

Hartschalen-Trolley

Anleitung:

Die voreingestellte Nummer lautet 0-0-0. Um Ihr eigenes Passwort festzulegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie die Ziffernräder (B) auf die voreingestellte Nummer

0-0-0.

2. Drücken Sie den Reset-Knopf (C) mit einem Werkzeug, bis Sie das „Klick“-Geräusch hören.
3. Stellen Sie Ihr eigenes Passwort ein, indem Sie die Ziffernräder (B) drehen, z. B. 8-8-8.
4. Schieben Sie den Knopf (A) in Pfeilrichtung. Der Reset-Knopf (C) wird zurückgestellt, wenn Sie das „Klick“-Geräusch hören, um die Einstellung Ihres eigenen Passworts zu beenden.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Nummer zurückzusetzen.

FR

Valise à coque rigide

Instructions :

Le code d'origine est 0-0-0. Pour définir votre propre mot de passe, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Réglez les molettes (B) sur les chiffres d'origine 0-0-0.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation (C) avec un outil jusqu'à entendre un clic. Set Haut-parleur et Microphone
3. Choisissez votre propre mot de passe en tournant les molettes (B), par exemple 8-8-8.
4. Poussez le bouton (A) dans la direction de la flèche. Le bouton de réinitialisation (C) reviendra automatiquement en place avec un clic, ce qui termine le réglage de votre mot de passe.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour modifier à nouveau le code.

ES

Trolley rígido

Instrucciones:

El número original es 0-0-0, Para establecer su propia contraseña, siga estos pasos:

1. Coloque los diales (B) en sus números originales 0-0-0.

2. Pulse el botón de reinicio (C) con una herramienta hasta que oiga un "clic"..
3. Establezca su propia contraseña girando el dial (B), por ejemplo 8-8-8.
4. Empuje el botón (A) hacia la dirección de la flecha, El botón de reinicio (C) se restablecerá cuando escuche el sonido "clic", para terminar de configurar su propia contraseña.
5. Repita los pasos anteriores para restablecer el número

IT

Trolley rigido

Istruzioni:

Il codice di default è 0-0-0. Per impostare la propria password, seguire i seguenti passaggi:

1. Riportare la combinazione numerica (B) al codice originale 0-0-0
2. Premere il pulsante di reset (C) con un utensile fino a sentire un "clic".
3. Impostare la propria password ruotando le manopole cifrate della combinazione numerica (B), ad esempio 8-8-8.
4. Spingere il pulsante (A) nella direzione indicata dalla freccia. Il pulsante di reset (C) verrà ripristinato quando si sentirà un "clic", ad indicare la completa impostazione della nuova password.
5. Ripetere i passaggi precedenti per reimpostare nuovamente la password.

NL

Hard-shell trolley

Instructies:

Het fabrieksnummer is 0-0-0. Volg deze stappen om uw eigen toegangscode in te stellen:

1. Stel de cijferknoppen (B) in op het fabrieksnummer 0-0-0.

2. Druk met een voorwerp op de resetknop (C) totdat u een klikgeluid hoort.
3. Stel uw eigen toegangscode in door de draaiknop (B) te draaien, bijvoorbeeld 8-8-8.
4. Druk de knop (A) in de richting van de pijl. De resetknop (C) wordt gereset wanneer u een klikgeluid hoort, waarmee het instellen van uw eigen code is voltooid.
5. Herhaal de bovenstaande stappen om het nummer te resetten.

PL

Walizka na kółkach z twardą obudową

Instrukcja:

Pierwotny numer to 0-0-0. Aby ustawić własne hasło, wykonaj następujące czynności:

1. Ustaw pokrętła (B) na pierwotne wartości 0-0-0.
2. Naciśnij przycisk resetowania (C) za pomocą narzędzia, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”.
3. Ustaw własne hasło, obracając pokrętło (B), na przykład 8-8-8.
4. Naciśnij przycisk (A) w kierunku wskazanym strzałką. Przycisk resetowania (C) zostanie zresetowany, gdy usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, co zakończy proces ustawiania własnego hasła.
5. Powtórz powyższe kroki, aby zresetować numer.